




Eixo Suportado T (SBR)

Índice

1. Índice.....	1
2. Eixo Suportado T (SBR).....	2

Trilho de apoio em T (SBR)



Modelo	EIXO	D	h	H	E	W	G	A	B	T	M	J	K	C	S ₁	S ₂	S ₃	P
SBR 12	Ø12	20.5	22.5	40	15	41	28	9	30	4	39	28	26	22	M5	Ø4	M4x16	100
SBR 16	Ø16	22.5	25	45	50	45	33	9	40	5	45	32	30	30	M5	Ø5.5	M6x20	100
SBR 20	Ø20	24	27	50	22.5	48	39	11	45	5	50	35	35	30	M6	Ø5.5	M6x20	100
SBR 25	Ø25	30	38	60	27.5	50	47	14	55	6	65	40	40	35	M6	Ø6.6	M6x25	100
SBR 30	Ø30	35	37	70	30	70	56	15	60	7	70	50	50	40	M8	Ø6.6	M8x30	100
SBR 40	Ø40	45	48	90	37.5	90	72	20	75	9	90	65	65	55	M10	Ø9	M8x40	100
SBR 50	Ø50	60	62	115	47.5	120	90	25	90	11	110	94	80	70	M10	Ø11	M10x50	100

***Medida entre furos (P) exclusiva da Prado Automação**